



413-01-00-004, Instrumentenpaneel, behalve 2.0L Duratec-RS (Zetec)





413-01-00-005, Instrumentenpaneel, behalve 2.0L Duratec-RS (Zetec), zonder waarschuwingslampje

veiligheidsgordel




**413-01-00-006, Instrumentenpaneel, behalve 2.0L Duratec-RS (Zetec), met waarschuwinglampje
veiligheidsgordel**





413-01-00-008, Instrumentenpaneel, 2.0L Duratec-RS (Zetec)



- A30
- Instrumentenpaneel
- [3] Lading
- [4] Temperatuur motorkoelvloeistof
- [6] Verlichting
- [41] Microprocessor
- [42] Controleer motor
- [104] Storingsindicatielampje (ML)
- [122] Indicatielamp 'opschakelen'

